

Gewichtsindicator: KPZ 52(E) – 8 -1

Optie voor KPZ 1, KPZ 2 en KPZ 2E-06-*



www.kpzwaagen.de



**Bekende tarra,
Stukstellingen,
Nulcorrectie,
Grensgewichtcontrole,
LCD-display met achtergrondverlichting,
Optelgegevens,
Multibereik indeling,
Ijkwaardig (III),**

Beschrijving : KPZ 52(E) – 8 - 1 Robuuste ABS kunststof behuizing, bedieningsvriendelijk, stof- en spatwaterdicht folietoetsenbord. LCD - display, 6 – cijferig, 26 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting. Werktemperatuur – 10 ° tot + 40 ° C. 230 Volt.

Funkties : Automatische en manuele nulcorrectie, tarrageheugen (via cursortoetsen oproepbaar), 100 % tarra, handmatige tarra. Gegevensoverdracht via seriële interface mogelijk (Optie) inclusief optelgegevens met volgnummering, telfunctie / stukstelling (met referentie-aantallen), Display met achtergrond-verlichting (3 keuzemogelijkheden), Hoeveelheids- en grenswaardencontrole – HIGH – OK – LOW - (d.w.z. twee vrij programmeerbare gewichtswaarden met geluidssignaal en display-indicatie). Boven- en ondergrens via toetsenbord instelbaar, automatische zelftestfunctie, foutmeldingen in het display.

Indicatie voor : Nulstelling, tarrering, stabiel, laadstatus, geheugen, batterij-leeg en grenswaarden.

Opties : Seriële interface RS 232, radiografische gegevensoverdracht, Diverse formaten voor gegevensuitvoer instelbaar. Bonrol- of etikettenprinter. Schakelcontacten / Relaisuitgang (High-OK-LOW). Verwisselbare accu.

Beschrijving toetsenbord

Toets	Beschrijving
ON/OFF	Deze schakelaar bevindt zich aan de linker zijkant van de behuizing en dient voor het in- en uitschakelen van de indicator.
	Met deze toets worden de „grenswaarden“ ingegeven en de instellingen van de signalen opgeroepen.
M+	Met deze toets wordt de weergegeven aantal stuks en het gewicht in het geheugen opgeslagen of opgeroepen.
	Met deze toets wordt op gewichtswaarde omgeschakeld.
	Met deze toets wordt de achtergrondverlichting ingesteld (3 varianten).
^	Met deze toets wordt de in het display weergegeven waarde verhoogd.
	Met deze toets wordt de ingegeven waarde als aantal stuks bevestigd.
PCS	Met deze toets wordt het referentie-aantal (10, 20, 50, 100) geselecteerd.
→0←	Met deze toets wordt het display op 0,0 gezet.
	Met deze toets wordt een op het plateau liggend gewicht getarreerd.
	Met deze toets worden de opgeslagen waarden opgeroepen (b.v. totaal, tarra, grenswaarde).
CE	Met deze toets worden ingegeven waarden gewist (b.v. totaal , tarra, grenswaarde).
	Met deze toets worden gegevens aan de interface doorgegeven (verschillende formaten mogelijk).
	Met deze toets worden cijfers/waarden bevestigd.

Technische wijzingen voorbehouden.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!

Bezoek onze website: www.DEVRY.be