

Tel-indicator Type : KPZ 56 – 1

Optie voor de KPZ 1, KPZ 2, en de KPZ 2-06-*



Beschrijving

Deze kwalitatief zeer hoogwaardige en nauwkeurige tel-indicator kan overal ingezet worden, waar een ijkwaardige uitvoering niet verplicht is. Op basis van de hoge externe resolutie en de 4 keer hogere interne resolutie, kunnen grote hoeveelheden kleine producten probleemloos geteld worden. Tevens wordt een grote stabiliteit en herproduceerbaarheid gerealiseerd. De weergave op 3 LCD-displays geeft de bediener alle belangrijke informatie in 1 oogopslag. Omschakelen is niet nodig. De bovenal degelijke constructie, de bescherming tegen vocht, de ingebouwde oplaadbare accu en het bedieningsvriendelijke spatwaterdichte folietoetsen-bord, maakt deze tel-indicator tot een onmisbare dagelijkse hulp.

Display-indeling : 3t = 1kg, 2t = 500g, 1t = 200g, 500kg = 100g. Andere indelingen op aanvraag. Het minimale stuksgewicht voor de stukstelling : 1/5 van de display-indeling.

Uitleg van de toetsen

0 tot 9 en .	Met deze toetsen worden het stuksgewicht, het aantal stuks of het tarra-gewicht ingegeven.
CE:	Met deze toets worden de ingegeven waarden gewist.
→0←	1) Met deze toets wordt de weegschaal weer op 0,0 gezet. 2) Met deze toets wordt de achtergrondverlichtingsfunctie opgeroepen.
↕	1) Met deze toets kan een gewicht getarreerd worden.
☰	Met deze toets wordt de ingegeven waarde als referentie-aantal bevestigd.
☰ Pcs	Met deze toets wordt de ingegeven waarde als stuksgewicht bevestigd.
☑	Met deze toets wordt de ingegeven waarde als grenswaarde bevestigd. Wanneer deze waarde te hoog is, klinkt en een waarschuwingssignaal.
↕	Met deze toets worden verschillende stuksgewichten opgeslagen.
M+	Met deze toets wordt het weergegeven aantal stuks en gewicht bij het geheugen geteld.
MC	Met deze toets wordt het geheugen gewist.

Standaard specificaties:

Display-indelingen: tot 1/30.000 mogelijk bij een interne resolutie van 1/600.000. Ingebouwde calibratieroutine. Automatische alsmede een handmatige nulstelling. 100% tarrabereik. Stukstelling. De tarrawaarde en het stuksgewicht kunnen ingewogen worden of via de toetsen ingegeven worden. De indicator beschikt over 10 geheugens voor stuksgewichten. 3 LCD-displays met achtergrondverlichting geven het gewicht, het aantal stuks en het stuksgewicht aan. De teluitkomsten kunnen in een geheugen opgeteld worden. Hoeveelheidscontrole (Geluidssignaal bij het bereiken van een vooraf ingesteld aantal stuks).

Opties:

Vrij configureerbare seriële interface (RS 232). Met deze interface kunnen weeggegevens alsmede datum, tijd, en twee vrij te kiezen 15-cijferige nummers (bv. artikelnummer, bedienersnummer o.i.d.) overgezonden worden. Aan deze interface kan zowel een printer als ook een etikettenprinter aangesloten worden, die bovengenoemde gegevens als getallen en/of als barcode kan afdrucken.

Technische wijzigingen voorbehouden.

De Vry bvba – tel:015/20.47.59 – fax:015/21.89.82 – e-mail: info@devry.be – GSM: 0496/28.47.59

KPZ – weegschalen, BETAALBAAR, ROBUUST en GOED !!
Bezoek onze website: www.DEVRY.be